



ATAPI CD-RW/DVD-ROMドライブ ~簡単接続ガイド~

はじめにお読みください

付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には√を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。□ なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体1台

□取り付けネジ4本

□ユーティリティCD (CD-ROM)......□枚

- ※CD-ROMには次のものが収録されています。
- ・簡単セットアップ (本製品のセットアップインストーラ)
- ·CD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル)
- ·WinCDR Lite (ライティングソフト)
- ·WinDVD (プレーヤソフト)

CD-ROMのビニールケースにWinDVDをインストールするのに必要なシ リアル番号が記載されています。

- ·PacketMan (ライティングソフト)
- ·PacketMan Reader (PacketMan用読み出しドライバ)
- ・静音ユーティリティ(静音再生設定ソフト)
- ·AcrobatReader (PDFファイル閲覧ソフト)

□PacketManクイックスタートガイド□枚

- □お客様登録カード(株式会社アプリックス)......□枚
 - ※ 必要事項をご記入の上、株式会社アプリックスへ必ずご返送ください。
 - ※ お客様要登録カードには、WinCDR Liteをインストールするのに必要なシリア ルNoが記載されています。シリアルNoをなくしてしまったときは、株式会社
- - ※□製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた 約款が記載されています。お客様が無償修理を要求する場合に必要となります ので、大切に保管してください。
 - ※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

本製品を取り付けます。

あらかじめユーティリティCDに収録されているCD-RW/ DVD-ROMド ライブユーザーズマニュアル (PDFファイル) のセットアップの手順を印 刷しておくことをおすすめします。

< 参照するマニュアル >

- ・パソコンのマニュアル ・周辺機器のマニュアル
- 1 パソコン→周辺機器の順に電 源スイッチをOFFにします。
- 2 パソコンの電源ケーブルとカ バーを取り外します。
- ・パソコンのマニュアル

ハソコンのカハーの取り外し万、ハソコ ンに取り付ける位置など

•CD-RW/DVD-ROMドライブ ユーザーズマニュアル (PDFファイル)

本製品の取り付け(ネジ止め4個所)、 ジャンパ設定、電源コネクタ、ATAPI コネクタの接続方法など

- 🥇 本製品をパソコンに接続します。
 - ※本製品背面のジャンパスイッチでマ スタ/スレーブの設定を行う必要が あります。



4 雷源ケーブルとカバーを元ど おり接続します。

以上で取り付けは完了です。

• イジェクトボタン

付属ソフトウェアをインストールします。

¹ 付属のユーティリティCDをCD-ROMドライブにセッ トします。

「簡単セットアップ」が起動します。

- ※起動しないときは、ユーティリティCD内に収録されている 迎アイコン (Easysetup.exe) をダブルクリックしてください。
- **2** 簡単セットアップメニューからインストールするソフ トウェアを選択し、[開始]をクリックします。



※ 簡単セットアップメニューの表示

[CRWD-FBシリーズのマニュアルを見る]

CD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)を閲覧します。必ずお読みください。

[WinCDR Liteのインストール]

CD-RW/Rメディアへ書き込みを行うために必要です。CD-ROM、音楽CDの作成ができます。 <u>必ずインストールしてください</u>。使いかたはWinCDR Liteのユーザーガイドをお読みください。 ユーザーガイドはWinCDR Liteインストール後に、[スタート]ー[プログラム (P)]ー[WinCDR]ー[WinCDR Liteユーザーガイド]と選択すると、表示されます。

[WinDVDのインストール]

本製品で動画を再生するのに必要です。<u>必ずインストールしてください</u>。詳しいインストール手順は、CD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル) をお読みください。使い かたはWinDVDのヘルプをお読みください。

[PacketManのインストール]

フロッピーディスクの感覚でCD-RW/Rメディアへ書き込みを行うことができるソフトです。

[PacketMan Readerのインストール]

PacketManで書き込んだメディアを読み出すためのドライバです (PacketManをインストールし ているパソコンでは必要はありません)。

[静音ユーティリティのインストール] ドライブの回転数をおとしてDVD-VideoやVideo CD、音楽CDを静かに再生するように設定するユー ティリティです。必要に応じてインストールしてください。

[Acrobat Readerのインストール] PDFファイルを読むのに必要なAcrobatReaderをインストールします。

以降は、画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。

最新の情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/) をご参照ください。

●CD-R/RWメディアに書き込み可能

本製品は、CD-R/RWメディアにデータを書き込めます(DVDメディアへの書き込みはできません)。最大転送速度

は次のとおりです。 · QD-R書き込み時: 1116倍速 1111111 QD-RW書き込み時: 1110倍速 (*1)

*1 CD-RWメディアに4倍速を超える速度で書き込みをするためには、High Speed対応のCD-RWメディアが必要です。

●CD、DVDの読み出しが可能

*2回VD-RAM、DVD+RWには対応しておりません。

●バッファアンダーランエラー (書き込みエラー) 防止機能を搭載

CD-R/RWメディアへの書き込み中に他のアプリケーションで作業をしても、バッファアンダーランエラー(書き 込みエラー) が発生しません。

●書き込み動作確認メディア

弊社で書き込み動作を確認したCD-R/RWメディアは次のとおりです。

·CD-RWメディア: RICOH、三菱化学、日立マクセル

・CD-RWメディア(High Speed対応)口RICOH、三菱化学 ・CD-Rメディア: 太陽誘電、RICOH、三井化学、FUJIFILM、SONY、日立マクセル

●名彩なフォーマット形式をサポート

次のCDのフォーマット形式をサポートしています。

メディアの フォーマット形式	読み出し	書き込み	
		WinCDR Lite	PacketMan
音楽CD (CD-DA)	O (*1)	0	_
CD TEXT	O (*2)	0	_
CD-ROM (Mode1)	0	0	_
パケットライト	O (*3)	_	0
Video CD	O (*4)	_	_
CD Extra	O (*1)	O (*5)	_
Mixed Mode CD	0	O (*5)	-
DVD-DOM(片面個/2層) DVD-R(4.7GB)、DVD-RW	O (*6)	-	_
DVD-Video (片面1層/2層、両面1層)	O (*4)	_	_

○: サポートする : サポートしない

*1 デジタル再生に対応したプレーヤー(Microsoft Windows Media Player 7以降や付属のWinDVDなど)で再生してください。

- *2 パソコンで再生する場合は、再生ソフトウェアがCD TEXTに対応している必要があります。オーディオ機器で再生する場合は、オーディオ機器がCD TEXTに対応している必要があります。
- *3 PacketManがインストールされていないパソコンで読み出すには、PacketMan Reader (ドライバ)をインストールしてください。 *4 付属のWinDVDで再生してください。 *5 CDバックアップ機能にて書き込み可能です。
- *6 DVD-RAM、DVD+RWメディアには対応していません。
- ●動作퍰培

温度:5~35℃ 湿度:10~80%(結露なきこと)

●最大消費電力

24W以下